

Underhåll

Hur ofta du väljer att putsa glaset på dina fönster väljer du själv. Men visst annat underhåll behöver du göra regelbundet - årligen eller vid behov. Det handlar om att smörja beslagen och undersöka utsidan av fönstren om de har träutsida. Har du aluminiumutsida på dina fönster så är den underhållsfri och du behöver endast torka av den i samband med att du putsar fönstren.

Generell putsinstruktion

Vi rekommenderar rengöring med vatten och små mängder handdiskmedel. Glas ska rengöras med mjuka verktyg såsom gummiskrapor eller tygtrasor.

Använd inte starka eller aggressiva rengöringsmedel då detta kan påverka vår miljövänliga ytbehandling. Stålskrapor ska inte heller användas för rengöring av glas. Stålvverktyg riskerar nämligen att repa glasets yta.

Glasytan på härdade säkerhetsglas är känsligare och kan lättare repas vid ovarsam rengöring.

När glaset putsas för första gången

Vid nybyggnation där det finns risk för kraftig nedsmutsning ska produkten och glaset skyddas under byggtiden. Använd rikligt med vatten för att spola av glaset innan glaset rengörs i enlighet med vår generella putsinstruktion.

Klisterlappar på glasytan tas bort genom att först blötas upp i några minuter. En klickskrapa kan användas men då med försiktighet och endast på små ytor. Försäkra dig om att rakbladet inte har några skador och se till att bladets vinkel mot glaset inte överstiger 30 grader.

Vid första tvätten efter montaget kan rester av silikon finnas på glasytan. Silikonet avlägsnas lätt med koncentrerat handdiskmedel och rikligt med vatten. Ibland kan även runda ringar synas på glaset. De kommer från sugkoppar som används vid tillverkningen. Ringarna avlägsnas genom lätt polering med rengöringsmedel för glaskeramikhållar.

Punktrensning vid hårt sittande fläckar som fett, olja, tejp rester eller dylikt

1. Gör rent glaset enligt den generella putsinstruktionen.
2. Applicera en liten mängd aceton (rengöringssprit) på en ren våt trasa.
3. Gnugga in medlet på smutsfläcken.
4. Avlägsna smutsen med hjälp av en torr, ren och luddfri trasa.
5. Avsluta rengöringen enligt den generella putsinstruktionen.

Rengöring av kopplade fönster med energiglas i den yttre bågen

Om du har fönster med kopplade fönsterbågar, alltså sådana som kan tas isär för putsning mellan glaset, och energiglas i den yttre fönsterbågen ska du följa putsinstruktionen nedan för de glaset. Energiglas som enkelglas i den yttre fönsterbågen har nämligen en tunn pyrolytisk och lågemmissiv (LE) beläggning på glasets ena yta som ger i en förbättrat termisk isolering jämfört med vanligt glas. LE-beläggningen har en väldigt tunn, hård ytstruktur som känns något sträv om man drar med fingret på glaset. Den belagda glasytan sitter normalt på det yttre glasets yta vänd in mot rummet.

Putsinstruktion för energiglas i den yttre bågen

1. Blanda några droppar diskmedel i ljummet vatten, Yes är inte lämpligt då den är aningen fet.
2. Applicera rikligt av blandningen på fönsterrutan med en väl genomfuktad svamp eller trasa för att avlägsna smutsen.
3. Avlägsna blandningen från glasytan med en gummiskrapa och torka endast bort vattenresterna på sidorna och nertill med en trasa.
4. Låt ytan torka. Återstående fukt förångas snabbt och resulterar i en ren glasyta utan ränder. Använd inte trasa för att torka glasytan torr, det kan ge upphov till "flammighet". Var varsam med gummiskrapan så att eventuella metalldelar inte skrapar mot glaset. Om fullgott resultat inte uppnås, byt diskmedlet mot ättika, blanda en del ättika med 10 delar rent vatten.

Rengöring av självrengörande glas

Ja, även självrengörande glas kan behöva viss rengöring. Vårt självrengörande glas har en ytbeläggning som minskar behovet av rengöring. Ytan aktiveras av UV-ljus då startar processen som bryter ner organiska föroreningar. Smutsen sköljs sedan bort av regnet, utan att det lämnas droppmärken.

Om fönstret sitter skyddat från regn eller vid längre perioder av torrt väder kan smuts samlas på glasytan. Då kan glasytan sköljas av med vatten från sprayflaska eller vattenslang för att sedan självtorka. Om smutsen inte försvinner trots upprepade sköljning med vatten kan glaset tvättas med ljummen tvällösning och mjuk trasa. Vid behov kan vanligt icke repande fönsterputsmedel användas. Skölj därefter rikligt med vatten och låt glaset självtorka.

Rengöring av fönsterkarm/båge på insidan

Låt inte smuts och fläckar sitta kvar för länge på ytorna utan rengör regelbundet eller så snart behov uppstår. Därigenom undviker du att behöva utsätta ytorna för hårdare rengöring än nödvändigt.

Om du har fått märken av kulspetspennor, tejp och liknande kan dessa avlägsnas genom försiktig gnuggning med en mjuk trasa fuktad i alifatnafta. Risk finns dock för uppglansning om du torkar för hårt på matta ytor.

Smörjning av beslag

Gångjärnen och andra rörliga delar i fönster och fönsterdörrar ska smörjas årligen eller vid behov för att funktionen ska säkerställas i många år. Här berättar vi hur du smörjer olika fönster och fönsterdörrar och vad du ska använda för produkter.

Vrid- och Sideswingfönster

Beslagen hos vrid- och Sideswingfönster behöver smörjas i de rörliga delarna. Smörj glidskenorna (som sitter i sidorna på vridfönster och upp till och ned till på Sideswing) med vaselin årligen eller vid behov. Smörj beslagens rörliga delar vid nitarna med smörjolja.




Fig. 1

Inåtgående fönster med Kipp-dreh-funktion

Ovantill på fönsterbågen finns ett beslag som förbinder karmen och fönsterbågen som kallas saxarm. Saxarmen ska smörjas årligen eller vid behov tillsammans med alla kontaktytor mot kopplingskenan upp till. Syrafri olja droppas vid punkter enl. fig 1.

Låsbeslagets ingående delar ska kontrolleras regelbundet på följande sätt:

- Alla rörliga delar samt alla slitytor på beslaget ska påföras fett. Använd enbart rengörings-/underhållsmedel som inte påverkar korrosionsskyddet på beslagsdelarna.
- När någon form av ytbehandling som målning av fönster/fönsterdörr ska utföras, var noga med att skydda samtliga beslagsdelar.
- Karmfäste och spanjolett ska smörjas årligen eller vid behov. Vid behov, tag bort kåpan till karmfästet och för på en droppe olja. Ytterligare ställen där olja ska påföras (se fig. 2) är vid låskolvorna över och under låshuset (se fig. 3).

Beslagsdelarna på både fönsterkarm och fönsterbåge ska smörjas årligen eller vid behov. Använd vaselin samt annat passande fett på kontaktytorna (se fig. 4,5,6). Glidytan på låskolvorna (D) måste inoljas med en syrafri olja.

Beslaget illustrerat på bilden behöver inte vara identiskt med vad som är monterat i fönstret.




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4 C D




Fig. 5 C D




Fig. 6